



吊金具をレール(天井用)に掛ける
不燃シート固定フレーム上部を
吊り金具に掛ける様に下から差し込む

スライダーを不燃シート固定フレーム
下枠に差し込み
たてカバーを下部から上に差し込む
不燃シート固定フレーム下枠に
差し込んでいたスライダーを
隣接する不燃シート固定フレーム
下枠にスライダーを中程までスライドし
コーキング材で両端を固定する

ビス
ビス

レール(天井用を利用)

レール(天井用)

下枠

不燃シート

上枠

不燃シート固定フレーム

下枠

たてカバー

吊金具

スライダー

不燃シート

不燃シート固定フレーム

下枠

レール(天井用を利用)